spectra automation

KURZANLEITUNG

REVISION 1.0 - September 23

spectra urbau controller



VERÖFFENTLICHT VON

Spectra GmbH & Co. KG Mahdenstr. 3 D-72768 Reutlingen Phone +49 (0) 7121 1432-10 Fax +49 (0) 7121 1432-190 E-Mail spectra@spectra.de Web www.spectra.de

Bearbeitungsdatum: 06.09.2023 Kurzanleitung Artikel-Nr.: 169582

1 INHALTSVERZEICHNIS

2	LI	EFERUMFANG spectra urbau coutroller
3	IN	BETRIEBNAHME4
	3.1	Kurzablauf Inbetriebnahme4
	3.2	Erstinbetriebnahme Aufbau4
	3.3	LAN-Kabel anschließen5
	3.4	Netzteil anschließen5
	3.5	Einschalten des spectra urbau coutrollers5
	3.6	IP-Adresse des zugreifenden Rechners anpassen6
	3.8	Login in Urban Management Weboberfläche9
	3.9	Die Urban Management Weboberfläche10
	3.10	LAN 1 mit Firmennetzwerk verbinden10
	3.11	Home (Systeminformationen)10
4	U	rban Store12
	4.1	Einstellungen installierter Apps ändern14
	4.2	Apps deinstallieren
	4.3	Apps aktualisieren (updaten)16
	4.4	Logmeldungen & Debugausgaben am Beispiel Node-Red17
	4.5	App-Terminal19
5	1/0	D Integrator

5.1	Urban I/Os Netzwerkeinstellungen ändern	20
6 B	enutzer	21
6.1	Neuen Benutzer anlegen	21
6.2	Passwort ändern	22
6.3	Benutzer löschen	23
7 R	emotezugriff auf Linux Host System	24
8 IF	P-Adressen abrufen und ändern	24
8.1	IP-Adresse der LAN-Ports abrufen	24
8.2	IP-Adresse per Konsole ändern	26

2 LIEFERUMFANG spectra urbau coutroller

spectra urbau controller



- 1. spectra urban controller UC1 Leistungsklasse MEGA
- 2. Netzteil & Kabel
- 3. 4x digitaler Input & 4x digitaler Output
- 4. Installiertes Urban OS
- 5. Urban Management (Online Konfigurationsoberfläche)
- 6. Urban Store "One Click" Software Installation
- 7. Lizenzkarte mit Standardpasswörtern (Urban OS)
- 8. Schienen-Kit für Wandmontage

3 INBETRIEBNAHME

3.1 Kurzablauf Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme-Schritte sind stichwortartig aufgeführt und werden auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

- 1. Laptop oder PC mit LAN 2 Anschluss des spectra urbau coutrollers verbinden.
- 2. Stromkabel einstecken
- 3. spectra urbau controller einschalten
- 4. IP-Adresse des einstellenden Laptops/PCs einstellen z.B. 192.168.255.10 / 255.255.255.0
- 5. Mittels Browser z.B. Firefox auf den spectra *urbau coutroller* zugreifen. 192.168.255.254 (LAN 2)
- 6. An der Urban Management Oberfläche anmelden
 - a. Anmeldedaten sind auf der mitgelieferten Lizenzkarte zu finden!
- 7. LAN Anschluss 1 (LAN 1) des spectra urbau coutrollers mit dem Firmennetzwerk verbinden.
- 8. Evtl. vom Firmennetz zugewiesene IP Adresse von der Home Seite ablesen. z.B. 172.16.60.44
- 9. IP-Adresse des zugreifenden Laptops/PCs wieder auf DHCP zurückstellen
- 10. Zugriff auf Urban Management über LAN 1 z.B. 172.16.60.44
- 11. Urban I/O Module mit dem LAN Port 2 (LAN 2) verbinden
- 12. I/O Integrator starten welcher die verbundenen Urban I/Os automatisch auflistet
- 13. Netzwerksettings der Urban I/Os über den I/O Integrator wie gewünscht anpassen

3.2 Erstinbetriebnahme Aufbau



3.3 LAN-Kabel anschließen

a. LAN-Kabel mit LAN-Port 2 des spectra *urbau controllers* verbinden.

Default Einstellung:

- i. IP-Adresse: 192.168.255.254
- ii. Netzwerkmaske: 255.255.255.0



3.4 Netzteil anschließen

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil am spectra urbau coutroller an.



3.5 Einschalten des spectra urbau coutrollers



3.6 IP-Adresse des zugreifenden Rechners anpassen



Über die Schaltfläche "Adapteroptionen ändern" können sie den einzustellenden Netzwerkadapter auswählen.



Wählen Sie den mit dem Urban Controller verbundenen Ethernet Anschluss aus.



Ein Rechtsklick öffnet folgendes Dialogfenster. Hier bitte "Eigenschaften" auswählen.

•	Deaktivieren
	Status
	Diagnose
•	Verbindungen überbrücken
	Verknüpfung erstellen
•	Löschen
•	Umbenennen
•	Eigenschaften

"Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) markieren und Eigenschaften öffnen

Netzwerk Verbindur	Freigabe ng herstellen i el(R) Ethernet	über: t Connection (1	0) I219-V			
Diese Ve	rbindung verv	vendet folgende	e Elemente	K <u>o</u> nfi	gurieren	
Client für Microsoft-Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver Npcap Packet Driver (NPCAP)					verke	^
<	Internetprotok Microsoft-Mut	coll, Version 4 (tiplexomratokol	TCP/IPv4) Lfür Netzw) Jerkad jp	oter ≯	•
l <u>n</u> sta	llieren	<u>D</u> einstallie	ren	Eigen	schaften	
Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.						
			OK		Abbred	hen

IP-Adresse wie folgt anpassen und mit OK bestätigen.

Eigenschaften von Internetprotokoll, \	/ersion 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch zu Netzwerk diese Funktion unterstützt. V Netzwerkadministrator, um die geeigne IP-Adresse automatisch beziehen –) Folgende IP-Adresse verwenden:	ugewiesen werden, wenn das Venden Sie sich andernfalls an den ten IP-Einstellungen zu beziehen.
IP-Adresse:	192 . 168 . 255 . 10
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway:	
 DNS-Serveradresse automatisch b Folgende DNS-Serveradressen veradressen vera	peziehen rwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden über	prüfen Erweitert
	OK Abbrechen

3.8 Login in Urban Management Weboberfläche

Um die Urban Management Oberfläche zu nutzen, müssen Sie sich über einen Web-Browser (bevorzugt Firefox, MS Edge oder Chrome) mit dem urban controller verbinden. Tippen Sie folgende IP-Adresse des LAN-Ports 2 in Ihren Webbrowser ein: 192.168.255.254

Nun wird die Login-Seite des spectra urbau controller angezeigt!

spectra	
Urban Controlle	r
Benutzername uc	
Passwort .	
Anmelden	
© 2023 Spectra GmbH & Co.	KG

Die Login-Daten finden Sie auf der Rückseite der im Lieferumfang beigelegten Lizenzkarte.



Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen sie auf die spectra urbau coutroller Management Weboberfläche

Spectra Urban Controller Home	e Urban Store I/O Integrator Benutzer Remotezugriff *			
Au	Islastung	Informat	tionen	
CF	PU 🗿	Hostnam	e	S01234567
RA	AM 5%	Uptime		02:57:42
SS	SD 8%	Version		ucd-1.1 uc-web-1.1.0 gpio-1.0
		Seriennu	mmer	S01234567
		System		SPB110
Ak	ctionen	IP-Adres	sen	
Ν	leustart Herunterfahren	enp1s0	fe80::2e	e94:64ff:fe04:caca/64
		enp2s0	192.168	3.255.254/24, fe80::2e94:64ff:fe04:cacb/64

3.9 Die Urban Management Weboberfläche

3.10 LAN 1 mit Firmennetzwerk verbinden

Nun können Sie bei Bedarf den standardmäßig auf DHCP eingestellten LAN Port 1 mit dem Firmennetz verbinden. Sobald der LAN Port 1 seine Adresse vom DHCP Server erhalten hat, wird diese auf der Home Seite angezeigt!

3.11 Home (Systeminformationen)

Die Home Seite zeigt wichtige Systeminformationen des spectra urbau coutroller an:

Spectra Urban Controller	Home Urba	in Store I,	O Integrator	Benutzer	Remotezugriff 🔻
Auslastung		Informationer	1		
СРИ		Hostname	S0 234567		
RAM 5%		Uptime	01:27:07		
SSD 8%		Version	ucd-1 uc-web-1.1.0 g	pio-1.0	
		Seriennummer	S0123- 567		
		System	SPB110		
Aktionen		IP-Adressen			
Neustart Herunterfahren	(enp1s0 192.16 fe80::2	8.178.99/24, 2003:e8:3f1 e94:64ff:fe04:caca/64	d:c400:2e94:64ff:f	e04:caca/64,
		enp2s0 192.16	8.255.254/24, fe80::2e94:	:64ff:fe04:cacb/64	

Wichtig: Netzwerkinformationen (MAC, IP-Adressen) werden hier angezeigt!

IP-Adre	essen
enp1s0	192.168.178.99/24, 2003:e8:3f1d:c400:2e94:64ff:fe04:caca/64, fe80::2e94:64ff:fe04:caca/64
enp2s0	192.168.255.254/24, fe80::2e94:64ff:fe04:cacb/64

Notieren Sie sich die auf LAN 1 zugewiesene IP-Adresse!

Jetzt können Sie die IP-Adresse des zugreifenden Rechners wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Anschließend ist das Urban Management über die IP-Adresse des LAN 1 Ports zu erreichen. Der LAN Port 2 wird verwendet, um die Urban I/O Module anzuschließen und zu konfigurieren.

Gratulation:

Sie haben den spectra *urbau couholler* erfolgreich in Ihr Netzwerk integriert und können nun die mitgelieferten Urban I/O Module mit dem LAN Anschluss 2 verbinden.

4 Urban Store

Der Urban Store zeigt alle für den spectra urbau controller verfügbaren & installierten Apps an.



Apps installieren

Um verfügbare Apps zu installieren wählen Sie bitte eine unter der Rubrik "Verfügbar" aufgelistete App aus und klicken Sie auf Installieren.



Es öffnet sich ein Popup Fenster welches die Beabsichtigung der Installation nochmals nachfragt. Der eigentliche



Installationsvorgang wird mittels Betätigung des Buttons Installieren ausgelöst.

Details zur Installation werden in einem Konsolenfenster ausgegeben.



4.1 Einstellungen installierter Apps ändern

Der Urban Store bietet die Möglichkeit die Einstellungen bereits installierter Apps anzupassen. Um das Einstellungsmenü der zu ändernden App aufzurufen bitte auf den Button "Einstellungen" klicken.

Insta	alliert					
N	ode-RI		influxdb	, F K		
Nod	e-RED	Influ	(DB			
Node	rea e-RED	Zeitre	ib hen-Datenbank			
Ein	Öffnen	Fins	Öffnen			
	Sentingen Connen					
_						
	App-Einstellungen:	nodered			×	
N	Ports					
Node	Bind-Adresse	Host-Port	Container-Port	Protokoll +		
noder		1880	1880	○ HTTP (TCP) ∨ ×		
Node	Volumes					
Eins	Host-Pfad	Container-Pfad	+			
lorfi"	/opt/urbancontroller/a	pps /data	\times			
vent	NameWart	anabien				
	Serielle Schnit	ttstellen				
4	Port +)B	
Grafa	Deinstallieren Aktu	ualisieren Neu starte	Logs Terminal		Abbrechen Speichern	
Datenv	isualisierung	Node-RE	D	Zeitreihen-Datenbank	Relationale Datenbank	

Abhängig der installierten APP können verschiedene Einstellungen oder Anpassungen getätigt werden. Der Screenshot zeigt die möglichen Einstellungen am Beispiel Node-Red.

4.2 Apps deinstallieren

Über die Einstellungen der App lässt sich diese wieder deinstallieren.

Node-BEI	influ	wdb"		
Node-RED	InfluxDB			
nodered	influxdb Zeitreihen-Datenbank			
Einstellungen	Einstellungen			
App-Enstellungen: no	dered			×
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Ports				
Pind Advance	Host-Port	Container-Port	Brotokall	
Bind-Adresse		container-rort	PTOLOKOII	
	1880	1880 [‡]	HTTP (TCP) V	
Volun <mark>)</mark> es	1880	1880	HTTP (TCP) V	
Volunies	1880	1880 ©		
Volunies Host-Pfac	1880 Illiant Pfad	1880 ©		
Volumes Host-Pfac /opt/urba/controller/apps Umgeoungsvari	Container-Pfad /data	1880 ©		
Volumes Host-Pfac /opt/urbaicontroller/apps Umgeoungsvari	Container-Pfad /data ablen	1880 ©		
Volumes Host-Pfac /opt/urbaicontroller/apps Umgeoungsvari	Container-Pfad /data	1880 ©		
Volumes Host-Pfac /opt/urba_controller/apps Umgeoungsvari NameWer + Serielle Schnitts	Container-Pfad /data ablen tellen	1880		
Volumes Host-Pfac /opt/urbaicontroller/apps Umgebungsvari Namewer + Serielle Schnitts Port +	Container-Pfad /data ablen tellen			

Die Nachfrage ob die App wirklich deinstalliert werden soll, kann bei Deinstallationswunsch mit "Deinstallieren" bestätigt werden.

dbxu		
reihe	App deinstallieren: nodered $ imes$	
nstell	nodered deinstallieren?	
	Abbrechen Deinstallieren	

Der Verlauf der Deinstallation wird über ein Konsolenfenster angezeigt.



4.3 Apps aktualisieren (updaten)

Das Sub-Menü "Einstellungen" bietet die Möglichkeit die entsprechende App upzudaten.



Wird der "Aktualisieren" Button betätigt, so wird die entsprechende App auf die neueste Version upgedatet, welche auf Docker hub (https://hub.docker.com/search) verfügbar ist.

App-Einstellungen: no	dered			×
Ports				
Bind-Adresse	Host-Port	Container-Port	Protokoll +	
	1880	1880 🗘	НТТР (ТСР) 🗸 🗙	
Volumes				
Host-Pfad	Container-Pfad	+		
/opt/urbancontroller/apps	/data	×		
Umgebungsvari	ablen			
Name Wert +				
Serielle Schnitts	tellen			
Port +				
Deinstallieren Aktualis	ieren Neu starten Lo	gs Terminal		Abbrechen Speichern

Das Update wird durch Bestätigen "Aktualisieren" welches im Popup Fenster angezeigt wird gestartet.



Ein sich öffnendes Konsolenfenster zeigt den Fortschritt des angestoßenen Updates.



4.4 Logmeldungen & Debugausgaben am Beispiel Node-Red

Sollten Sie die Logmeldungen oder Debug-Ausgaben einer bestimmten App einsehen wollen, so kann innerhalb der Einstellungen der installierten App das zugehörige Logfenster geöffnet werden.

Installiert			
MariaDB	Grafana	Node-RED	influxdb"
MariaDB mariadb	Grafana grafana	Node-RED nodered	InfluxDB influxdb
Relationale Datenbank	Datenvisualisierung	Node-RED	Zeitreihen-Datenbank
Einstellungen	Einstellungen Öffnen	Einstellungen Öffnen	Einstellungen Öffnen

				Node-RED		
laı ari	App-Einstellungen: no	dered			×	
ela [.]	Ports					
Eir	Bind-Adresse	Host-Port	Container-Port	Protokoll +		
		1880	1880	HTTP (TCP) ~ ×		
rī	Volumes					
	Host-Pfad	Container-Pfad	+			
1	/opt/urbancontroller/apps	/data	\times			JE
	Umgebungsvari	ablen				7
	NameWert +					
ira	Serielle Schnitts	tellen				
rafi ate	Port +					
Ins	Deinstallieren Aktualis	sieren Neu starten Lo	gs Terminal		Abbrechen Speichern	

	Logs	
	Bitte die Log-Ausgabe vor dem Schließen mit STRG+C beenden.	
I	ОК	

Achtung: Um die Laufstabilität des Systems nicht zu beinträchtigen, ist es von immenser Wichtigkeit, das Log-Fenster vor dem Schließen mit STRG+C zu beenden. Anderenfalls wird der Prozess im Hintergrund des Systems weiter ausgeführt.

Folgendes Bild zeigt die Debugausgaben am Beispiel der Node-Red App.

😂 Urban Controller Terminal – Mozilla Firefox			\times
🔿 👌 192.168.255.254/terminal?target=appmanager&command=logs noderedfollow	80%	☆	≡
192.168.255.254/terminal/target=appmanager&command=logs noderedfollow nodered-nodered-1 modered-nodered-1 26 Jul 11:56:52 - [info] Node-RED version: v3.0.2 nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:52 - [info] Node-RED version: v3.0.2 nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:53 - [info] Node-RED version: v16.20.1 nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:53 - [info] Loading palete nodes nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:53 - [info] Context store : 'default' [module=memory] nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Context store : 'default' [module=memory] nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Context store : 'default' [module=memory] nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Context store : 'default' [module=memory] nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Flows file : /data/flows.json nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Creating new flow file nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [warn] nodered-nodered-1 27 Jul 11:56:54 - [warn] nodered-nodered-1 28 Jul 11:56:54 - [warn] nodered-nodered-1 29 Jul 11:56:54 - [warn] nodered-nodered-1 20 Jul 11:56:54 - [warn] 20 Jul 11:56:54 - [warn]	80%		
nodered-nodered-1 26 Jul 11:56:54 - [info] Started flows			~

4.5 App-Terminal

Um in das Linux-Terminal einer App zu wechseln, so kann innerhalb der Einstellungen der installierten App das zugehörige Linux-Terminal geöffnet werden.



Achtung: Um die Laufstabilität des Systems nicht zu beinträchtigen, ist es von immenser Wichtigkeit das Terminalfenster alle laufenden Prozesse mit STRG+C zu beenden und den exit-Befehl einzugeben. Anderenfalls wird der Prozess im Hintergrund des Systems weiter ausgeführt. Bitte das Terminalfenster erst schließen, wenn nach Eingabe des exit-Befehls folgender Ausgabescreen angezeigt wird:



5 I/O Integrator

Der I/O Integrator ist ein Netzwerkscanner, welcher die Netzwerke, die mit LAN1 und LAN2 verbunden sind, auf vorhandene Urban I/O Hardware abscannt.

Sobald auf den "Reiter I/O Integrator" geklickt wird, wird der Netzwerkscan gestartet. Gefundene Geräte werden in der Liste angezeigt.

Spectra Urban Controlle	r Home Urba	n Store I /O Integrator Benu	tzer Remotezugriff -	
I/O-Module				Neu laden
Name	Alias	IP-Adresse	MAC	
ET-2251	EtherIO	192.168.255.20	00:0d:e0:66:81:1e	Bearbeiten
ET-7202/PET-7202	ET-MJK	192.168.99.7	00:0d:e0:65:57:9c	Bearbeiten

5.1 Urban I/Os Netzwerkeinstellungen ändern

Über "Bearbeiten" können die Netzwerkeinstellungen der gefundenen Urban I/O Geräte angepasst werden.

KURZANLEITUNG spectra urbau controller

PET-7060 Name PET-7060		
PET-7060 Name PET-7060		
PET-7060 Name PET-7060		
PET-7060 Name PET-7060		
Name PET-7060		
Name PET-7060		
MAC 00:0d:e0:64:44:f9	_	
Alias PET1		
DHCP		
IP 192.168.255.1		
Netzmaske 255.255.0.0		
Gateway 192.168.0.1		

Die Einstellungsseite kann abhängig des gefundenen Hardwaremoduls unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten bereitstellen.

Getätigte Änderungen können durch Betätigen des Buttons Speichern übernommen werden.

6 Benutzer

Spectra Urban Controller	Home	Urban Store	I/O Integrator	Benutzer	Remotezugriff	
Benutzer System Management						Hinzufüge

Name		
uc	Bearbeiten	Löschen

Der Bereich "Benutzer" stellt die Benutzerverwaltung der Urban Management Weboberfläche zur Verfügung. Es können zusätzliche Benutzer eingerichtet werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit die Passwörter der jeweiligen Benutzer zu ändern.

6.1 Neuen Benutzer anlegen

Spectra Urban Controller	Home	Urban Store	I/O Integrator	Benutzer	Remotezugriff 🝷			
Benutzer System Management							Hinzufügen	
Name uc						Bearbeiter	Löschen	

Benutzer hinzufügen	×
Name Passwort	
	Abbrechen Speichern

Sie können einen beliebigen Benutzernamen und Passwort wählen. Es gibt keine Vorgaben zur Passwortlänge oder verwendbarer Zeichen.

6.2 Passwort ändern

Durch Klick auf den "Bearbeiten" Knopf in der Zeile hinter dem Benutzer kann das Passwort des jeweiligen Benutzers geändert werden.

Der Benutzername eines bereits eingerichteten Benutzers kann nachträglich nicht geändert werden.

Soll ein Benutzername dennoch geändert werden, so ist dies ausschließlich über das Löschen und die Neuanlage des jeweiligen Benutzers möglich.

Spectra Urban Controller Home Urban Store I/O Integrator Benutzer Remotezugriff -

Benutzer System Management		Hinzufügen
Name		
Tobias	Bearbeiten	Löschen
uc	Bearbeiten	Löschen

Tobias Constraints		
Name Tobias Passwort Abbrechen Speichern	Tobias	×
Abbrechen Speichern	Name Passwort	Tobias
		Abbrechen Speichern

6.3 Benutzer löschen

Um Benutzer zu löschen verwenden Sie bitte den Löschen Button.

Benutzer System Management	Hinzufügen
Name	
Tobias	Bearbeiten Löschen
uc	Bearbeiten Löschen

Um sicherzustellen, dass der ausgewählte Benutzer auch wirklich gelöscht werden soll, erscheint ein Popup Fenster, welches die Löschung des Benutzers ein weiteres Mal abfragt.



Wurde der Benutzer erfolgreich gelöscht, so wird folgendes Fenster angezeigt:



Achtung:

Der aktuell angemeldete Benutzer kann nicht gelöscht werden. Es muss mindestens ein Benutzer vorhanden sein. D.h. der letzte Benutzer kann nicht gelöscht werden.

7 Remotezugriff auf Linux Host System

Es ist möglich mittels Browser auf das Linux Host System zuzugreifen. Dazu im Urban Management System auf Remotezugriff klicken und Terminal auswählen.

Spectra Urban Controller	Home	Urban Store	I/O Integrator	Benutzer	Remotezugriff	•	uc 🕶
					Re	emotezugriff	-
					Т	erminal	

Sobald sich das Konsolenfenster öffnet, können Sie wie gewohnt mit dem Linux-Terminal arbeiten.

Das Passwort für den root-Zugriff finden sie auf der Rückseite der Lizenzkarte welche im Lieferumfang enthalten ist.

spectra urbau OS	Lizenzkarte	Spectra urbau	05	Lizenzkarte
Urban Update Alama bausta subara	Statistics rev Agent Management System Management Demonscripting of the Distant Urban SSH Mer the Distant	Der Spectra urban controller ve The Spectra	erfügt im Auslieferzustand ü as multiple passwords by or DEFAULT PASSWORDS	ber verschiedene Passwörter.
Urban 1/0 Integrator		function	user	password
Heb App or Hargeston ver I/O Moduler		Unux user		And Street Stree
Dashbard ater Report		Hinweis: Diese Passworter sont Note: These passwords should	en anexe nach der indetnet be changed after commissio	mahme geändert werden! ining!

8 IP-Adressen abrufen und ändern

Sollen die IP-Adressen des Systems geändert werden, so kann dies über das Linux Terminal vorgenommen werden. Um das Linux Terminal zu starten, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt "Remotezugriff" \rightarrow "Terminal"



8.1 IP-Adresse der LAN-Ports abrufen

Mit den Befehl "ip a" können die IP-Adressen der Netzwerkadapter ausgelesen werden.



\mathbf{uc}	@s01234567:∼\$ ip a
1:	lo: <loopback,up,lower_up> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000</loopback,up,lower_up>
	link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
	inet 127.0.0.1/8 scope host lo
	valid lft forever preferred lft forever
	inet6 ::1/128 scope host
	valid lft forever preferred lft forever
2:	enp1s0: <broadcast,multicast,up,lower up=""> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000</broadcast,multicast,up,lower>
	lin <mark>, other 20.21.51.51.</mark>
	ine: 192.168.178.99/24 metric 100 brd 192.168.178.255 scope global dynamic enpls0
	alid 16th 054721eee preferred 1ft 854731sec
	inet6 2003:e8:3f1d:c400:2e94:64ff:fe04:caca/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
	valid 1ft 7047sec preferred 1ft 1142sec
	inet6 fe80::2e94:64ff:fe04:caca/64 scope link
	valid lft forever preferred lft forever
3:	enp2s0: < BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
	link etner zc. provider cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
	inet 192.168.255.254/24 ord 192.168.255.255 scope global enp2s0
	valid ift forever preferred lft forever
	inet6 fe80::2e94:64ff:fe04:cacb/64 scope link
	valid lft forever preferred lft forever

8.2 IP-Adresse per Konsole ändern

Um die Netzwerkadressen abzuändern oder anzupassen, kann der Remotezugriff des spectra *urbau controller* verwendet werden. Dazu in der Menüleiste auf "Remotezugriff" \rightarrow "Terminal" klicken.



Das Online-Terminal wird gestartet. Durch Eingabe des folgenden Befehles können die IP-Adressen in der urbancontroller.yaml Datei angepasst werden.

sudo nano /etc/netplan/urbancontroller.yaml

Das Passwort für den root-Zugriff finden sie auf der Rückseite der Lizenzkarte, welche im Lieferumfang enthalten ist.



Folgendes Beispiel zeigt, wie die IP-Adresse des Netzwerkanschlusses LAN 1 (enp1so) von DHCP auf eine Fixe-IP-Adresse umgestellt wird!



dhcp4: true

wird ersetzt durch

```
addresses: [192.168.1.222/24]
gateway4: 192.168.1.1
nameservers:
addresses: [1.1.1.1,1.0.0.1]
```

Die in der urbancontroller.yaml Datei abgeänderten Daten können durch Drücken von strg + x gespeichert werden. Die Nachfrage, ob die Änderungen gespeichert werden, bitte mit **y** und mit **Ent** bestätigen.

Damit die Änderungen wirksam werden, muss folgender Befehl eingegeben werden:

sudo netplan apply

Folgende Meldung kann ignoriert werden und hat auf die Funktionsweise der Netzwerkeinstellungen keinen Einfluss:



Hinweis:

Die Adressen können auf zwei verschiedene Weisen geschrieben werden:

addresses: [192.168.1.222/24, 192.168.240.42/24]

oder

addresses:

- 192.168.1.222/24
- 192.168.240.42/24